

产品接线使用说明

LonBon 来邦

产品名称：IP网络评价器（型号：NLB-81-24P）



一、评价器背面接口说明（如右图）：

- ① 电源接口：将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给评价器供电。
- ② 网络接口：通过网线插入路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将评价器与网络连接。
- ③ 按钮接口：联动输入、地线分别与按钮上的两芯相连（无需分极性）。



电源接口 按钮接口 网络接口

二、基本设置：

评价器安装在工作间外（一般放置在窗口传递盘旁边），供顾客使用；按钮或叫号器安装在工作间内，供工作人员使用。
注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将评价器插上网络并通电，待设备启动完毕后，按下屏幕右上角的系统设置图标，需输入密码进入设置（密码为序列号后四位）。再选择“基本设置”按钮进入，给评价器设置信息，方法如下：

需输入本机编号（主机号+窗口号）、服务器IP地址、本机IP地址、子网掩码、默认网关。
例如：将评价器设置成10号主机下的5号窗口设备，依次输入以下信息：
“本机编号”：10、5（此处需输入所属主机编号+所在窗口号。配合叫号器使用时，对应的叫号器需和评价器输入同一个编号）；
“服务器IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个服务器IP）；
“本机IP”：192.168.1.56，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1。
最后按“保存”键，设备将重新启动。设置完成，设备可正常使用。按以上步骤，给评价器一个一个接入网络并设置好。

也可在网页上直接访问评价器的IP地址进行设置：打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”，即进入该评价器Web设置页面。可在“基本设置”页面中给评价器设置信息，方法同上。

三、使用方法：

当工作人员每服务完一笔业务后，可按下按钮上的“红色按钮”或叫号器上的“评价/过号”按钮，评价器可自动语音播报及文字提示顾客“请您对我的本次服务给予评价”，顾客可根据评价器上的5种按键（有“非常满意”、“满意”、“一般”、“业务不熟”、“态度差”五种评价按键）给予按键评价，联机的主机或评价管理服务器将自动获取、记录评价数据，并进行存储供查看。

产品接线使用说明

LonBon 来邦

产品名称：IP网络叫号器（型号：NLB-81-24）



一、叫号器背面接口说明：

- ① 电源接口：将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给叫号器供电。
- ② 网络接口：通过网线插入路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将叫号器与网络连接。

二、基本设置：

叫号器安装在工作间内，供工作人员使用；如配合评价器使用时，评价器安装在工作间外（一般放置在窗口传递盘旁边），供顾客使用。注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将叫号器插上网络并通电，待设备启动完毕后，按下屏幕右上角的系统设置图标，需输入密码进入设置（密码为序列号后四位）。再选择“基本设置”按钮进入，给叫号器设置信息，方法如下：

需先选择是否启用评价和暂停取号功能，再选择模式，并输入评价器IP、本机编号（主机号+窗口号）、服务器IP、本机IP等信息。

模式选择：用于医院，选择“医院门诊排队”；用于银行，选择“银行排队6.8版本”。

例如：将叫号器设置成10号主机下的5号窗口设备，依次输入以下信息：

“评价器IP”：192.168.1.56（当评价叫号器组合使用时，需勾选“启用评价功能”前面的方框，再输入对应评价器的IP地址；如叫号器单独使用，此处无需输入）；

“本机编号”：10、5（此处需输入所属主机编号+所在窗口号。配合评价器使用时，对应的评价器需和叫号器输入同一个编号）；

“服务器IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个服务器IP地址）；

“本机IP”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存”键，设备将重新启动。设置完成，设备可正常使用。按以上步骤，给叫号器一个一个接入网络并设置好。

也可在网页上直接访问叫号器的IP地址进行设置（参看主机上说明，此处不做详细介绍）。

三、使用方法：

注：如启用评价功能后，在叫号器上要登陆用户，需输入用户工号和密码，点击登陆，登陆成功进入叫号界面。

① 下一位：办完一笔业务后按“下一位”按钮，叫号器屏、窗口屏、等候屏均显示下一位受理顾客号码，该叫号器上的等待人数自动减一，同时语音播放该顾客号码，方便顾客到相应的窗口进行办理。

② 重呼：按“下一位”按钮后，该号码的顾客没来窗口办理业务时，可按“重呼”按钮对该顾客多次呼叫。

③ 上一位：按“上一位”按钮后，叫号器屏、窗口屏、等候屏可显示上一位受理顾客号码，该叫号器上的等待人数不变，同时语音播放该顾客号码。

④ 暂停：需暂停办理业务时，可按“暂停”按钮，该窗口液晶屏上显示“暂停服务”，按“重呼”按钮可解除暂停服务。

⑤ 评价/过号：

· 如只配有叫号器使用时，“评价/过号”按钮为过号功能。多次呼叫病人没来诊室就诊时，可按此按钮将该顾客记录为“未到过号”状态。

· 如是叫号器+评价器组合使用时，“评价/过号”按钮为评价功能。按此按钮后，窗外的评价器可自动语音播报及文字提示顾客“请您对我的本次服务给予评价”，顾客可根据评价器上的5种按键（有“非常满意”、“满意”、“一般”、“业务不熟”、“态度差”五种评价按键）给予按键评价，联机的主机或评价管理服务器将自动获取、记录评价数据，并进行存储供查看。

⑥ 广播：按触摸屏上的“广播”键，可广播设定好的语句（可在主机上设置--叫号器叮咚键/广播键设置，此处不做详细介绍）。

⑦ 转移：按触摸屏上的“转移”键，可手动输入窗口号转移当前已呼叫的号码到指定窗口。

⑧ 增加票号：按触摸屏上的“增加票号”键，该窗口的业务取票已满（针对上下午取票限制）后，可增加可取票的数量。

⑨ 暂停取票：按触摸屏上的“暂停票号”键，可暂停该窗口所办理的业务暂停取票，再次按下解除。