

产品接线使用说明

产品名称：语音箱



技术、规格参数：

音频接口每个通道的阻抗：4Ω。

接口方式：RJ45网络接口、RS485总线接口。

工作电压：AC220V（输入）；DC24V（输出）。

内含开关电源，DC24V/6.3A。

尺寸：253x243x74mm(LxWxH)。

一、接口接线说明：



1、接线方式：

- **网口**：用一条RJ45标准网线一头插入主控箱（或语音箱）的网口上，另一头插入路由器LAN端（或交换机）任一端口。
- **点阵屏接口**：有3个网口，可接点阵窗口屏、点阵主显示屏，采用手拉手式连接，一个点阵屏网口最多接4个，距离较远可考虑配中继站。
- **叫号器接口**：有2个网口，可采用手拉手方式连接叫号器，一个叫号器网口最多接15个，距离较远可考虑配中继站。
注：请不要将网络叫号器连接到语音箱上，会导致叫号器损坏。
- **音频输出接口**：可外接有源音箱。
- **外接喇叭1、2接口**：可外接喇叭（20W+20W，每个接口阻抗4Ω）。
- **电源接口**：将电源线一头插到语音箱的AC220V（电源插座）上，另一头接上市电。
- **音量旋钮**：可调节声音大小。

2、接好线后，拨动语音箱的电源开关，网络指示灯亮。每次开机播报IP号，如果未接入网络或网络不通时不播报。