⑵ 语音播报方式设置(在主机上手动设置，进入系统设置-语音播报方式设置):

注：点阵屏显示内容与主机的播报内容相同。

① 一级主机有：“播报分机号”，“播报设定号”（NN,NBN,NNV包括“播报病房床位号”和“播报床位号”；NLS则为“一般模式”“监狱专用模式”），“播报描述信息”三种方式，选好按“保存”即可。

如您选的是“播报病房床位号”，设置好后，在主机的主界面上按住某个路选分机键约3秒，在弹出的对话框中可手写输入每个分机对应病人的信息（描述信息最多可输入4个中文字）。输入的信息只针对本机所带的分机。

② 高级主机有:“按一级主机播报”，“播报主机号+分机号”“播报本机手动输入的设定号”“播报描述信息”四种方式，选择好，保存即可。

如拨号式高级主机选择了“播报本机手动输入的设定号”方式，可在右边输入框中输入分机对应信息：

- 高级主机（NLS-10000）需输入：6位分机号（3位主机号+3位分机号） 对应 1个号码（最多5位）；
- 高级主机（NN-10000）需输入：9位分机号（3位主机号+3位门口信息机号+3位分机号） 对应 1个号码（最多5位）；

此号码在系统中必须是唯一的，最后按“保存”即可。

设置好后，可在主机界面上按下“呼叫分机”键进入，此时可以直接拨设定号呼叫分机。

点阵走廊显示屏

产品安装使用说明

LonBon来邦 | 来邦科技股份公司

一、接口说明：

点阵屏接口包括网络和四芯引线（红色线对应电源+，黑色线对应电源−，蓝色线对应485A，绿色线对应485B）。



接线说明：

1、**网络传数据方式：**
只接网线和电源线(红+黑−)

2、**485总线传数据方式：**
只接485线(蓝A绿B)和电源线(红+黑−)

注：以上两种接线方式不能同时使用。

1、**采用网络传输方式，只接网线和电源线（红+黑−）：**

⑴ **连接网络：**将点阵屏的网口通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）；

⑵ **给点阵屏供电，提供以下2种方式：**

- 单独供电：将点阵屏的电源线（红+、黑−）对应与配送的12V/2A 开关电源正、负相连。
- 电源箱集中供电：将点阵屏的电源线（红+、黑−）对应与电源接线箱“接485设备”端口中的（+24V、GND）相连。

2、**采用485总线传输方式，只接485线（蓝A绿B）和电源线（红+黑−）：**
提供以下2种供电方式：

⑴ **电源箱集中供电：**将点阵屏的四芯引线（红+、蓝A、绿B、黑−）对应与电源接线箱“接485设备”端口上的【+24V、（485+）A、（485−）B、GND】相接；主机上的【（485+）A、（485−）B、地线】对应与电源接线箱“外部设备接口”端口上的【（485+）A、（485−）B、地线】。

网络模式或者485模式的选择是由拨码开关组合的方式决定：

网络模式：1号和2号拨码开关都拨下。

485命令模式：1号拨码开关拨下，2号拨码开关拨上。

485内码模式：1号拨码开关拨上，2号拨码开关拨下。

注：以上网络和485总线的接线方式不能同时使用。

二、安装尺寸图：

双面10字屏



单位：mm

三、基本设置：

1、**当采用网络传输方式时，点阵屏需要设置IP地址，方法如下：**

将设备插上网络并通电，待设备启动完毕后，点阵屏上会显示该设备的IP地址。打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”即进入该设备的当前状态页面。

在“本机IP设置”页面中输入“本机IP地址（须为静态IP，须和主机在同一网段）、子网掩码、默认网关、DNS服务器IP”，最后按“保存设置”键。

在“端口参数”页面中输入“本地端口”为8234（参照下图设置），最后按“保存设置”键。

设置好后，断电重启设备。

2、在所属主机的“系统设置”中有以下2项设置与点阵屏相关：

⑴ 点阵屏设置（方法一：访问主机网页−高级设置−点阵屏设置；方法二：在主机上手动设置，进入系统设置−点阵屏设置）：

① 模式自定义：命令模式、内码模式（默认）。

② 点阵屏选择：选择五字屏、十字屏（默认）。根据购买的屏。

③ 提示语设置：可以自由输入提示语内容。

④ 时间格式：提供4种方式供您选择，默认：XXXX年XX月XX日XX:XX（例2012年12月23日 12:23）当点阵屏能完全显示下时间及提示语时，点阵屏即不再滚动。

⑤ 显示模式设置：滚动模式（默认）5秒切换设置（设置后，点阵屏不再滚动显示，跳动显示，报警优先呼叫）。

⑥ 网络点阵屏列表设置：点阵屏采用网络传输方式时才需设置此项，需输入其ip地址及端口Port(默认8234）并添加到列表中，也可进行删除和修改。

NNV主机及NLV主机默认只支持内码模式和网络点阵屏，已取消了命令模式和5字屏的设置。NN,NBN,NLS主机与以上设置相同