

自助登记终端


—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份公司

一、安装调试

1、背面接口说明



- 1、网络接口：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上，将终端与网络连接。
- 2、电源接口：将电源线插入电源接口给终端供电。
- 3、电源开关：电源控制开关。
- 4、启动按钮：短按息屏，长按关机。

二、设置调试

1、设置终端的IP和服务器IP

- (1) 长按屏幕右上角时间位置，进入“系统设置”功能。先选择“系统信息”选项，查看终端的序列号后四位（为下一步基本设置操作进入密码）。返回“系统设置”界面后，选择“基本设置”选项，输入密码：序列号后四位。
- (2) 设置服务器的IP，设置好本机的IP地址，子网掩码、网关。可设置“主标题”的内容，为主界面屏幕上方的文字显示内容。可设置“副标题”的内容，为主界面屏幕左上角的文字显示内容。可设置“温馨提示”的内容，为主界面屏幕左下角的文字显示内容。点击“保存”，终端重启生效。
- (3) 选择场景，在IE浏览器输入服务器IP地址，用户名和密码默认是：admin。进入界面后，选择监狱模式，再选择启用探访主机模块功能。
- (4) 升级软件，可通过U盘插入USB接口方式，进入ES文件浏览器，点击usb_storage，选择要升级的安装包，开始安装…

三、使用说明

1、刷身份证件

初次会见的家属请先在登记窗口进行登记会见，二次及以上会见可在本机进行自助登记操作。读取身份证件信息后，系统后台进行数据查询，如果未查询到历史登记信息，则提示前往人工窗口处理。如果后台系统查询到历史登记信息并满足会见条件，则进入人脸识别处理。

2、人脸识别

- (1) 人脸识别验证成功后，系统判断满足会见条件，界面提示请确认会见人员信息。选择照片和信息，点击选择需要会见的对象后，选择“确认登记”按钮，此时会自动打印会见小票。出票成功后，家属可凭号票进入会见流程。
- (2) 人脸识别失败，可能是由于身份证件和本人不是同一人。系统会提示“人证不符，请前往人工窗口处理”。
- (3) 人脸识别失败，系统判断出本次会见不满足会见，系统会提示“不满足会见，请前往人工窗口处理”。